



Talebrikker

Varenr.: 708-EL00389

Lav de sjoveste aktiviteter med talebrikker, hvor du sætter dit eget billede i og indtaler op til 45 sekunders lyd. Sæt f.eks. et billede af en abe i og indtal den fonetiske forlyd eller hvilket bogstav en abe starter med. For mindre børn kan eventyret med Bukke Bruse opdeles, og med lyd og billeder kan barnet lægges historien i den rigtige rækkefølge.

Størrelsen 8,5 x 8,5 x 2,5 cm, talebrikker fås i assorterede farver og kan også hænges på væggen f.eks. som reminder til børn om, at vaske hænder efter toiletbesøg. Skal bruge 3 stk. AAA-batterier, købes separat.

Brugsvejledning:

For at optage:

1. Skub knappen hen på REC/OPTAG.
2. Tryk det gennemsigtige plastik på knappen ned alt imens LED lyset bliver rødt, nu kan der indtales.
3. Slip knappen igen når det indtalte er nået.

Afspil det optagede:

1. Skub knappen hen til PLAY/AFSPIL.
2. Tryk på det gennemsigtige plastik på knappen for, at høre det indtalte.

Husk at slukke talebrikken, når den ikke bruges. Talebrikken betegnes som elektronisk legetøj og må ikke komme i vand.

DK - ADVARSEL: Uegnet for børn under 3 år.

Indeholder små dele. Kvælningsfare!



Distributør: ABCLeg, Industrivej 1, 7120 Vejle - Email: info@abcleg.dk