



## Taleklemmer

Varenr.: 708-EY03326

Optageklemme kan optage op til 10 sekunder. Indtal f.eks små opgaver som børnene skal skrive svaret på eller sæt et billede på kortet og lad børnene indtale en historie. Optageklemme er også god til sproghæmmede børn, hvor korte beskeder om deres oplevelser nemt kan indtales og afspilles.

Taleklemmerne indeholder tre AG13 batterier, brug kun batteriet af typen AG13 i taleklemmerne. Taleklemme er et elektronisk produkt og kan ikke tåle at komme i vand.

### **Brugsvejledning:**

For at optage:

1. Skub knappen hen på REC/OPTAG.
2. Tryk det gennemsigtige plastik på knappen ned alt imens LED lyset bliver rødt, nu kan der indtales.
3. Slip knappen igen når det indtalte er nået.

Afspil det optagede:

1. Skub knappen hen til PLAY/AFSPIL.
2. Tryk på det gennemsigtige plastik på knappen for, at høre det indtalte.

Husk at slukke taleklemmen, når den ikke bruges. Taleklemmen betegnes som elektronisk legetøj og må ikke komme i vand.

---

DK - ADVARSEL: Uegnet for børn under 3 år.

Indeholder små dele. Kvælningfare!



Distributør: ABCLeg, Industrivej 1, 7120 Vejle - Email: [info@abcleg.dk](mailto:info@abcleg.dk)